

!!!ВНИМАНИЕ!!!!

При варке цепи соблюдайте меры пожарной безопасности. Не нагревайте парафин на открытом огне. Следуйте указаниям в инструкции.

Инструкция по варке цепей в парафине.

1. Снимите цепь с велосипеда. Если цепь новая переходите к следующему пункту.
2. Произведите полную отчистку цепи. От качества очистки зависит дальнейший результат. *
3. Уложите цепь в пластиковую банку с парафином.
4. Подготовьте емкость с водой для водяной бани.
5. Установите банку с цепью в емкость для водяной бани.
6. Налейте воды в емкость для водяной бани. Ниже уровня банки с цепью примерно 2-2.5 см.
7. Поставьте емкость на источник нагрева (газовая либо электроплита)
8. Доведите воду до кипения. После чего можно сбавить нагрев для того что бы вода не испарялась.
9. Парафин начнет плавиться. Дождитесь что бы цепь осела на дно банки.
10. После того как весь парафин стал жидким. Начните помешивать цепь что бы из звеньев выходил воздух. **
11. Рекомендуемое время варки 30 минут.
12. Достаньте цепь и оботрите её ветошью.
13. Дайте цепи остыть.
14. После того как цепь остыла её можно устанавливать.

*-Рекомендуется промыть в керосине, либо бензин “калоша” так же подойдет обезжириватель.

** -Рекомендуется использовать либо старую велосипедную спицу, либо палочки от суши.